Italkero

DIFFERENZE TRA RADIATORI E CAMINI / BRACIERI

SCHEDA DIFFERENZE, combustione NATURALE

Italkero

Eco SC

Eco SV

Eco SE

Firenze
Roma
Portofino
Venezia
Siena
Sorrento

Focus



Snake
Quadro

COMPONENTI DA VERIFICARE

1. CENTRALINA
2. VALVOLA GAS
3. GRUPPO BRUCIATORE
4. GRUPPO SCAMBIATORE
5. COMANDO
6. INTERRUTTORE VENTILATORE
7. VENTILATORE TANGENZIALE
8. TERMOSTATO DI SICUREZZA
9. TERMOSTATO AMBIENTE
10. TERMOSTATO VENTILATORE TANGENZIALE
11. FUSIBILE DI PROTEZIONE
12. SONDA AMBIENTE

COMPONENTI DA VERIFICARE

1. CENTRALINA
2. VALVOLA GAS
3. GRUPPO BRUCIATORE
4. GRUPPO ACCENSIONE
5. TELECOMANDO
6. INTERRUTTORE VALVOLA

SCHEDA DIFFERENZE, combustione FORZATA

Italkero

Stratos MB

Poster SP

Poster PSwb

Torino

Milano

COMPONENTI DA VERIFICARE

1. CENTRALINA
2. VALVOLA GAS
3. GRUPPO BRUCIATORE
4. GRUPPO SCAMBIATORE
5. COMANDO
6. TELECOMANDO
7. VENTILATORE TANGENZIALE
8. VENTILATORE DI COMBUSTIONE
9. ELETTRODO RILEVAZIONE
10. ELETTRODO DI ACCENSIONE
11. TERMOSTATO DI SICUREZZA ALTO
12. TERMOSTATO DI SICUREZZA BASSO
13. CONDENSATORE VENTILATORE TANGENZIALE
14. FUSIBILE DI PROTEZIONE
15. PRESSOSTATO
16. SONDA AMBIENTE

COMPONENTI DA VERIFICARE

1. CENTRALINA
2. VALVOLA GAS
3. GRUPPO BRUCIATORE
4. GRUPPO SCAMBIATORE
5. COMANDO
6. TELECOMANDO
7. VENTILATORE TANGENZIALE
8. VENTILATORE DI COMBUSTIONE
9. ELETTRODO RILEVAZIONE
10. ELETTRODO DI ACCENSIONE
11. TERMOSTATO DI SICUREZZA
12. TERMOSTATO VENTILATORE
13. CONDENSATORE VENTILATORE TANGENZIALE (Milano)
14. FUSIBILE DI PROTEZIONE
15. PRESSOSTATO
16. SONDA AMBIENTE